

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA
TECNOPARCO VALBASENTO
PER GLI AUTISTI DI MEZZI
CONTENENTI
MATERIE PRIME O CHEMICALS**

INDICE

- 1.0 PREMESSA**
 - 2.0 NORME COMPORTAMENTALI GENERALI**
 - 3.0 PITTOGRAMMI RAPPRESENTATIVI DELLE NORME COMPORTAMENTALI**
 - 4.0 INDICAZIONE PERCORSI STRADALI**
 - 5.0 NORME COMPORTAMENTALI PER L'INGRESSO, LA MOVIMENTAZIONE E LO SCARICO**
 - 6.0 NORME COMPORTAMENTALI PER L'INGRESSO, LA MOVIMENTAZIONE E LO SCARICO DI MEZZI ASSOGGETTATI E/O E ASSOGGETTABILI AL TRAPORTO IN ADR**
 - 7.0 NORME OPERATIVE PER LO SCARICO E LA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE**
 - 8.0 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA**
 - 9.0 RISCHI SPECIFICI**
 - 10.0 DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**
- MODULO PER LA PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE "NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TECNOPARCO VALBASENTO PER GLI AUTOTRASPORTATORI DI MEZZI CONTENENTI MATERIE PRIME E/O CHEMICALS**

1.0 PREMESSA

Il presente allegato alla procedura operativa PO/33 rev. vigente riporta le norme comportamentali che gli autisti di mezzi contenenti materie prime o chemicals devono tassativamente OSSERVARE.

Pertanto tutte le norme comportamentali di seguito riportate, comprese le disposizioni da seguire in caso di emergenza di qualsiasi natura per le fasi di movimentazione e di scarico, le disposizioni da seguire per la movimentazione assoggettati e/o assogettabili al trasporto in ADR.

Le suddette norme vengono illustrate dal personale di Guardiania (GUAR) per l'impianto di trattamento di Pisticci Scalo (TASA/TRAS) e dal personale SEAC per l'impianto di scarico di Ferrandina (TRAF), durante un briefing di sicurezza.

Gli autisti che hanno effettuato il briefing suddetto devono firmare un apposito registro contestualmente alla consegna per presa visione ed accettazione di tali norme.

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREE TVB PER GLI AUTISTI DI MEZZI CONTENENTI:
MATERIE PRIME o CHEMICALS**

2.0 NORME DI COMPORTAMENTALI GENERALI

Tutti autisti di mezzi contenenti materie prime e/o chemicals devono osservare tassativamente le norme comportamentali generali riportate di seguito:

	DESCRIZIONE	COMPETENZE	CONTROLLI
1	Prima di varcare l'ingresso, è obbligatorio esibire il tesserino di riconoscimento ed indossare gli indumenti di lavoro, il giubbotto ad alta visibilità e le scarpe di sicurezza; (E' VIETATO INDOSSARE PANTOLONI CORTI, CANOTTIERE O CIABATTE)	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
2	L'ingresso è consentito soltanto agli autisti in possesso dei DPI necessari elencati nel paragrafo successivo;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
3	E' vietato accedere con automezzi con sovraccarico maggiore del 5% del peso omologato;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
4	E' vietato fumare in tutte le aree (è permesso fumare esclusivamente nei luoghi espressamente autorizzati con appositi cartelli);	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
5	E' obbligatorio rispettare il limite di velocità di 30 km/h sulle strade interne principali e secondari e mantenere una velocità "a passo d'uomo" presso gli impianti;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
6	Sono vietate soste intermedie del mezzo in luoghi diversi dal punto di scarico;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
7	E' vietato parcheggiare (motrici e/o rimorchi) in divieto di sosta e comunque al di fuori dei normali parcheggi e su strade in posizione che possano in qualche modo intralciare il traffico e/o in prossimità di idranti e/o sistemi antincendio (Solo in casi eccezionali si possono effettuare soste prolungate previa autorizzazione e individuazione dell'area destinata al parcheggio da parte di Tecnoparco Valbasento);	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
8	E' vietato effettuare fotografie e video;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
9	E' vietato introdurre minorenni, animali ed armi;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
10	E' vietato consumare cibi e bevande nelle aree di impianto;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
11	E' vietato abbandonare rifiuti urbani e assimilabili (bottigliette d'acqua, stracci, ecc.);	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
12	E' vietato lavare i mezzi;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
13	E' vietato attraversare zone di impianto senza autorizzazione, anche se fermi o fuori esercizio;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
14	E' vietato toccare cavi e conduttori elettrici ed entrare in cabine elettriche;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
15	E' vietato rimuovere e/o danneggiare estintori e altri apparati antincendio e di antinfortunistica;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU
16	E' vietato attingere acqua dalla rete antincendio;	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC o PDEU

I trasgressori sono soggetti alla sospensione del permesso d'ingresso.

NORME COMPORTAMENTALI IN AREE TVB PER GLI AUTISTI DI MEZZI CONTENENTI:
MATERIE PRIME o CHEMICALS

3.0 PITTOGRAMMI RAPPRESENTATIVI DELLE NORME
COMPORTAMENTALI



4.0 INDICAZIONE PERCORSI STRADALI

Si riportano di seguito:

- lo stralcio ortofoto dell'area industriale di Pisticci Scalo con l'indicazione dei percorsi stradali per raggiungere l'area magazzino e gli impianti produttivi di Pisticci Scalo.




Fig. 1

- lo stralcio ortofoto dell'area di Macchia di Ferrandina con l'indicazione del percorso stradale per raggiungere l'impianto di scarico di Ferrandina (TRAF) in "Loc. Pantaniello"




Fig.2

MATERIE PRIME o CHEMICALS**5.0 NORME COMPORTAMENTALI PER L'INGRESSO, LA MOVIMENTAZIONE E LO SCARICO**

	DESCRIZIONE	COMPETENZE
1	Prima di varcare l'ingresso merci dell'area industriale della Tecnoparco controllare di essere in possesso di tutti i DPI necessari per lo scarico e anche della scheda di sicurezza/emergenza della sostanza trasportata	Autotrasportatore
2	Qualora la sostanza trasportata sia soggetto ad ADR provvedere ad attivare i frangi fiamma in dotazione al mezzo prima di varcare l'ingresso merci	Autotrasportatore
3	L'autotrasportatore deve portare con sé il tesserino di riconoscimento da esibire in Guardiania e ogni qualvolta venga richiesto dal personale Tecnoparco	Autotrasportatore
4	L'autotrasportatore, che viene a scaricare c/o l'impianto TVB, deve necessariamente prendere visione e accettare tali norme comportamentali firmando il modulo allegato riportato nell'ultima pagina	Autotrasportatore
5	Prima della pesata all'ingresso merci, consegnare il documento di trasporto all'operatore di Guardiania e fornire i dati personali (nome e cognome) e dati del mezzo (targa motrice e rimorchio)	Autotrasportatore
6	Dopo la registrazione e la pesata dell'automezzo recarsi presso il punto di scarico indicato dalla guardiania previa autorizzazione del personale di impianto	Autotrasportatore
7	Gli autotrasportatori sono tenuti a rispettare il limite di velocità massimo (30 Km/h) previsto dalla cartellonistica esposta all'ingresso dell'area industriale e sono tenuti a rispettare, oltre il Codice Stradale vigente, il percorso stradale assegnato e le avvertenze dei cartelli indicatori interni.	Autotrasportatore
8	E' tassativamente vietato introdurre automezzi con sovraccarico maggiore del 5% del peso omologato	Autotrasportatore
9	Per i servizi igienici utilizzare solo quelli indicati dal personale di impianto	Autotrasportatore
10	Prima di iniziare lo scarico indossare i DPI di seguito riportati	Autotrasportatore
11	Durante tutte le fasi di scarico attenersi a quanto indicato dal personale di impianto e a quanto riportato nella relativa scheda di sicurezza	Autotrasportatore

MATERIE PRIME o CHEMICALS

6.0 NORME COMPORTAMENTALI PER L'INGRESSO, LA MOVIMENTAZIONE E LO SCARICO DI MEZZI ASSOGGETTATI E/O ASSOGGETTABILI AL TRASPORTO IN ADR

	DESCRIZIONE	COMPETENZE	CONTROLLI
1	Prima di varcare l'ingresso di Tecnoparco controllare di essere in possesso di tutti i DPI necessari per lo scarico di materie prime e/o chemicals soggetti e/o assogettabili in ADR	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
2	Prima di varcare l'ingresso di Tecnoparco controllare di essere in possesso della patente per trasporto in ADR, , della scheda di sicurezza/emergenza delle materie prime o chemicals trasportate in caso sia soggetto ad ADR; del kit per il soccorso e per le emergenze conforme alla classe ADR	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
3	Provvedere ad attivare i frangi fiamma in dotazione al mezzo prima di varcare l'ingresso	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
5	L'autista deve portare con sé il tesserino di riconoscimento da tenere in posizione visibile durante la permanenza in Tecnoparco e deve indossare gli indumenti da lavoro con il giubbotto ad alta visibilità e le scarpe di sicurezza	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
6	L'autista deve necessariamente sottoporsi al briefing di sicurezza con un focus sulle modalità di comportamento, anche in caso di emergenza e prendere visione e accettare tali norme comportamentali firmando il modulo allegato riportato nell'ultima pagina	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC
7	Prima della pesata all'ingresso merci, consegnare il documento di trasporto all'operatore di Guardiania e fornire i dati personali (nome e cognome) e dati del mezzo (targa motrice e rimorchio)	Autotrasportatore	GUAR/ SEAC

MATERIE PRIME o CHEMICALS

7.0 NORME OPERATIVE PER LO SCARICO E LA MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Pos.	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CONTROLLO
1	Controllare i dati del Documento di Trasporto (tipo prodotto, quantità, grado di purezza ed eventuali concentrazioni), il certificato di analisi del produttore (ove previsto) e che la scheda di sicurezza, in possesso dell'autotrasportatore sia corrispondente al prodotto da scaricare	Capo Turno di impianto	Personale di impianto
2	Verificare il livello del serbatoio che deve ricevere il prodotto	Personale di impianto	P. impianto
3	Far posizionare l'autobotte nel punto di scarico	Personale di impianto	P. impianto
4	Spegnere il motore e porre il veicolo in posizione di frenatura e qualora necessario inserire i cunei blocca ruote	Autotrasportatore	P. impianto
5	Far sospendere qualsiasi attività in prossimità dell'area interessata allo scarico	Capo Turno di impianto	P. impianto
6	Transennare l'area operativa	Personale di impianto	P. impianto
7	Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) come di seguito riportato	Autotrasportatore	P. impianto
8	Verificare visivamente il flessibile di scarico e la relativa scadenza di collaudo dello stesso	Autotrasportatore	P. impianto
9	Collegare il flessibile dalla pompa di scarico allo scarico di fondo dell'autobotte o della cisternetta	Autotrasportatore	P. impianto
9bis (*)	Collegare l'autobotte alla presa di terra Collegare l'alimentazione elettrica della pompa ai punti presa dell'impianto Verificare la presenza, l'integrità e la scadenza dei controlli dei mezzi portatili antincendio	Autotrasportatore	P. impianto
10	Aprire il passo d'uomo dell'autobotte (Le cisternette hanno la valvola di sfiato all'atmosfera)	Autotrasportatore	P. impianto
11	Aprire la valvola in aspirazione della pompa di scarico	Autotrasportatore	P. impianto
12	Aprire la valvola di fondo e la valvola di scarico dell'autobotte o della cisternetta	Autotrasportatore	P. impianto
13	Aprire lo spurgo sulla linea di mandata al serbatoio per far uscire l'eventuale aria presente e favorire l'innescio immediato della pompa	Autotrasportatore	P. impianto
14	Chiudere lo spurgo	Autotrasportatore	P. impianto
15	Aprire la valvola di mandata sulla linea di adduzione fluido al serbatoio di stoccaggio ed avviare la pompa di scarico	Autotrasportatore	P. impianto
16	Predisporre le linee per lo scarico nel serbatoio interessato	Personale di impianto	P. impianto
17	A scarico ultimato intercettare le valvole di fondo e di scarico dell'autobotte o della cisternetta e fermare la pompa di scarico	Autotrasportatore	P. impianto
18	Intercettare la valvola di mandata e di aspirazione della pompa di scarico ai serbatoi di stoccaggio	Autotrasportatore	P. impianto
19	Aprire lo spurgo della pompa di scarico	Autotrasportatore	P. impianto
20	Scollegare il tubo flessibile di aspirazione dall'autobotte o dalla cisternetta	Autotrasportatore	P. impianto
21	Drenare nel relativo bacino di contenimento il tubo flessibile di aspirazione	Autotrasportatore	P. impianto
22	Chiudere il passo d'uomo dell'autobotte (Le cisternette hanno la valvola di sfiato all'atmosfera)	Autotrasportatore	P. impianto
23	Scollegare le prese di terra e togliere i cunei blocca ruote	Autotrasportatore	P. impianto
24	Togliere le tranenne	Personale di impianto	P. impianto
25	Far allontanare l'automezzo dalla zona di scarico per fine operazioni	Personale di impianto	P. impianto

(*) Le operazioni riportate al punto 9bis sono applicate solo per scarico di sostanze infiammabili o esplosive

MATERIE PRIME o CHEMICALS

8.0 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA

(verificarsi di qualsiasi evento o condizione anomala, immediato o potenziale, per le persone e/o per gli impianti.

1) *Comportamento per gli autisti in caso di emergenza*

In caso di emergenza o non appena informati dell'emergenza in atto, gli autisti devono sospendere qualsiasi attività in corso, spegnere il motore e porre il veicolo in posizione di frenatura (se l'emergenza avviene in zona limitrofa porre il veicolo in modo tale da non intralciare l'arrivo della squadra di pronto intervento emergenza).

Con la massima calma possibile recarsi nel punto di raccolta per i casi di emergenza ubicato in prossimità e aspettare indicazioni dal Responsabile in turno.

Il punto di raccolta è indicato con segnaletica idonea.

Ulteriori norme di comportamento durante l'emergenza

Durante l'emergenza, di qualunque entità o natura, tutto il personale non direttamente interessato deve astenersi dall'intervenire per evitare inutili e dannosi assembramenti.

(Il personale della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento presente ha il compito di presidiare le strade di accesso, renderle transitabili e di allontanare gli estranei)

Il telefono dedicato per interventi da parte della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento è:

- 333 da telefoni fissi
- 0835/492318 da telefoni cellulari

Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortuni o di presenza di persone infortunate, queste devono essere trasportate in infermeria esclusivamente da personale della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento.

Il telefono dedicato per interventi da parte della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento è:

- 333 da telefoni fissi
- 0835/492318 da telefoni cellulari

Comportamento in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale di qualsiasi natura che interessi persone o cose, l'autista deve darne immediata comunicazione alla Guardia di Tecnoparco (tel. 0835-492318)

Comportamento per gli autisti in caso di incendio sul proprio mezzo

Nel caso si rilevi principi/segni di incendio sul proprio mezzo, l'autista deve cercare di portare il veicolo in una zona sicura e subito dopo darne immediata comunicazione alla Guardia di Tecnoparco (tel 0835-492318)

Cautelativamente è necessario estinguere eventuali residui incendiati utilizzando i mezzi estinguenti presenti su ogni mezzo.

In ogni caso, ed in particolare se l'incendio o il principio di incendio si verifica nelle zone di campionamento e di scarico è necessario avvertire immediatamente il personale di Tecnoparco

Il telefono dedicato per interventi da parte della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento è:

- 333 da telefoni fissi
- 0835/492318 da telefoni cellulari

MATERIE PRIME o CHEMICALS

Comportamento in caso di evacuazione

Alla segnalazione di evacuazione da parte del Responsabile delle emergenze, tutto il personale aziendale e il personale terzo presente (ditte esterne, visitatori, clienti e fornitori) deve abbandonare, con calma e senza concitazione, il luogo dell'emergenza e recarsi nel punto di raccolta con massima calma indicato e riportato nei precedenti stralci planimetrici.

Comportamento in caso di calamità naturali (terremoto, alluvioni, altre situazioni di emergenza)

In caso di terremoto, tutto il personale aziendale e il personale terzo presente (ditte esterne, visitatori, clienti e fornitori) al momento del verificarsi dell'evento deve evacuare immediatamente gli impianti produttivi e allontanarsi, portandosi verso il punto di raccolta con massima calma indicato con idonea segnaletica.

Nel caso in cui non possono raggiungere immediatamente l'esterno, il personale presente deve rifugiarsi nei punti meno pericolosi (muri portanti, angoli, ecc.) ed evitare di utilizzare scale come riparo o vie di fuga.

Al termine della scossa di terremoto, il Responsabile delle emergenze deve assicurarsi che tutto il personale, aziendale e di terzi, presente sia stato evacuato e si sia portato nel punto di raccolta indicato.

Comportamento in caso emergenze ambientali

In caso di emergenza ambientale (ribaltamento e/o sversamento accidentale di materie prime e/o chemicals) o non appena informati dell'emergenza ambientale in atto, l'autista deve sospendere qualsiasi attività in corso, spegnere il motore e porre il veicolo in posizione di frenatura, se possibile (se l'emergenza avviene in zona limitrofa porre il veicolo in modo tale da non intralciare l'arrivo della squadra di pronto intervento emergenza).

Con la massima calma possibile recarsi nel punto di raccolta indicato con idonea segnaletica ed aspettare indicazioni dal Responsabile in turno.

Inoltre in caso di sversamenti in fogna chimica e/o meteorica, l'autista deve avvisare tempestivamente il personale SEAC ([tel. 0835492611](tel:0835492611) per gli impianti di Pisticci Scalo e [tel. 0835/492612](tel:0835492612) per l'impianto di Ferrandina) avendo cura di fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative della materia prima o chemicals sversati (descrizione della scheda di sicurezza.) con indicazione del punto di stabilimento interessato;

Il personale SEAC, sulla base delle informazioni ricevute:

1. deve verificare e tenere sotto controllo l'asta fognaria interessata;
3. deve stornare la fogna interessata dall'inquinamento nella vasca di sicurezza;
4. deve provvedere ad informare il responsabile SEAC.

9.0 RISCHI SPECIFICI

Il seguente paragrafo riporta i rischi nei quali è possibile incorrere in caso di svolgimento di tutte le attività suddette nonché riporta le misure di sicurezza da adottare.

a) *Rischio scivolamento e rischio caduta dall'alto*

Zona: Aree di scarico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, Area magazzino

Pericolo: Caduta dall'alto durante la salita delle scalette e sopra l'ATB.

Misure di sicurezza: utilizzo di corrimano, utilizzo della cintura di sicurezza di aggancio e utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

b) *Rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici*

Zona: Aree di scarico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, Area magazzino

Pericolo: Esposizione ad agenti chimici di varia natura,

Misure di sicurezza: utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

Obbligo di Sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro.

c) *Rischio derivante dall'esposizione ad agenti biologici*

Zona: Aree di scarico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, Area magazzino

Pericolo: Esposizione ad agenti biologici di varia natura.

Misure di sicurezza: utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

Obbligo di Sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro.

d) *Rischio elettrico*

Zona: Aree di scarico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, Area magazzino

Pericolo: Elettrocuzione durante manovre apparecchiature elettriche,

Misure di sicurezza: Non manovrare impianti elettrici senza autorizzazione. Seguire le procedure riportate nel presente documento e indicate con segnaletica idonea ubicate presso i punti di scarico e in tutta l'area industriale.

e) *Rischio derivante da spostamenti a piedi e su automezzo all'interno dell'area industriale*

Zona: Aree di scarico presso Impianti Tecnoparco Valbasento, Area magazzino

Pericolo: Investimenti/ incidenti con altri veicoli, inciampi e scivolamenti

Misure di sicurezza: Non sostare dietro automezzi in sosta e in manovra; camminare su marciapiedi; non toccare impianti e tubazioni, valvole, ecc. se non quelle autorizzate per lo scarico; non utilizzate attrezzature, macchinari di proprietà altrui; non sostare nelle aree di deposito materiale; procedere nelle aree di pertinenza rispettando le norme di circolazione da rispettare e la segnaletica presente; quando la manovra risulta particolarmente difficile (spazi ridotti) farsi coadiuvare da un collega a terra; parcheggiare solo nelle aree autorizzate; utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

10.0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Oltre ad indossare gli indumenti da lavoro, il giubbotto ad alta visibilità ed il tesserino di riconoscimento,



le **DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALI (DPI)** da indossare correttamente e tassativamente durante lo scarico delle sostanze non ADR sono:

- SCARPE DI SICUREZZA S3



- GUANTI DI PROT. DAI RISCHI MECCANICI



- CASCO DI SICUREZZA con fibbia di aggancio



- CINTURA DI SICUREZZA DI AGGANCIO
in caso di salita sul mezzo con
apertura tassativa del corrimano



- OCCHIALI DI SICUREZZA



- MASCHERINO PER ODORI FASTIDIOSI



- TUTA DI PROT. CONTRO POLVERI E SCHIZZI DI LIQUIDO



**NORME COMPORTAMENTALI IN AREE TVB PER GLI AUTISTI DI MEZZI CONTENENTI:
MATERIE PRIME o CHEMICALS**

Oltre ad indossare gli indumenti da lavoro, il giubbotto ad alta visibilità ed il tesserino di riconoscimento,



le **DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALI (DPI)** da indossare correttamente e completamente durante lo scarico di sostanze soggette ad ADR sono:

- STIVALI DI PROT. DA RISCHI CHIMICI (tronchetti antiacido)



- GUANTI DI PROT. DAI RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E MECCANICI



- CASCO DI SICUREZZA con fibbia di aggancio



- CINTURA DI SICUREZZA DI AGGANCIO in caso di salita sull'autobotte con apertura tassativa del corrimano



- MASCHERA a pieno facciale con filtro Abek



- TUTA DI PROT. DA SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE con elastici ai polsi e alle caviglie e cappuccio di protezione



NORME COMPORTAMENTALI IN AREE TVB PER GLI AUTISTI DI MEZZI CONTENENTI:
MATERIE PRIME o CHEMICALS

MODULO PER LA PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE "NORME
COMPORTAMENTALI IN AREA TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A
PER GLI AUTISTI DI MEZZI CONTENENTI MATERIE PRIME O CHEMICALS

UNITA' TECNOPARCO _____

DITTA DI TRASPORTO: _____

NOMINATIVO AUTISTA:

NOME: _____

COGNOME: _____

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

FIRMA

Luogo _____

Data _____

NOTA: Tale modulo firmato dovrà essere archiviato presso TVB